IRT

# Institut für Rundfunktechnik

G. m. b. H.

## der Rundfunkanstalten der Bundesrepublik

Magnetton-Aufnahmeverstärker

Braunbuch-Beschreibung

V 86


Ausgabe 1

vom 22.9.1957

Blattzahl: 11

1 4-1

Diamzani: 11



Der Nachdruck – auch auszugsweise – ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Institutes für Rundfunktechnik gestattet.

(Vorderer Deckel und oberes Abdeckblech abgenommen)

#### Verwendungszweck

Der Aufnahmeverstärker V 86 ist ein Nachfolgegerät des Aufnahmeverstärkers V 66u. Größe, Blockierung, Anschlüsse und Relais-Funktionen stimmen überein, so daß er gegen diesen unmittelbar austauschbar ist. Da die Löschfrequenz 80 kHz beträgt, ist jedoch die Verwendung von Ferrit-Löschköpfen erforderlich.

Der V 86 ist außer für die Bandgeschwindigkeiten von 76,2 und 38,1 cm/s auch für die Verwendung von Magnetband und Magnetfilm bei 19,05 cm/s und für Magnetfilm bei 45 und 47,5 cm/s Bandgeschwindigkeit geeignet.

Der V 86 läßt sich (zusammen mit dem V 87) im Untergestell der Magnetocord-Magnetfilmlaufwerke verwenden. In diesem Falle sind Spezial-Einschübe notwendig, aus denen die Verstärker etwa 9 cm nach vorn herausragen. Vor dem Drehen der Klangfilm-Wenderahmen müssen die Verstärker aus den Einschüben herausgenommen werden.

#### Hersteller

Fa. Telefunken G.m.b.H., Wedel/Holstein. Betriebseinführung 1957.

#### Technische Einzelheiten und Funktion

Beim Aufnahmeverstärker V 86 können in zwei voneinander unabhängigen Kanälen der Frequenzgang des Übertragungsmaßes, der Verstärkungsgrad und die Größe der Vormagnetisierungsströme auf je eine der oben aufgeführten Bandgeschwindigkeiten und die Eigenschaften des in diesem Kanal befindlichen Kopfträgers eingestellt werden. Durch Umschaltrelais wird jeweils der eine der beiden vorbereiteten Kanäle eingeschaltet. Die Umschaltung kann wie beim V 66u von einem Kommandoschalter im Laufwerk oder auch selbsttätig durch Aufsetzen von entsprechend beschalteten Kopfträgern, wie bei Filmlaufwerken, erfolgen.

Ferner ist eine Synchronisierungsmöglichkeit der HF mit der eines zweiten Aufnahmeverstärkers für Stereo-Betrieb oder mit der Taktgeber-Frequenz im Fernsehbetrieb vorhanden. In letzterem Falle ist die Zeilenfrequenz 15 625 Hz zwecks Synchronisation zuzuführen.

Der Verstärker besteht aus einem zweistufigen, geradlinigen, gegengekoppelten NF-Verstärker mit vorgeschalteten Entzerrungsgliedern sowie einem Gegentakt-HF-Generator für den erforderlichen Lösch- und Vormagnetisierungsstrom.

Über einen symmetrischen Eingangsübertrager gelangt der Eingangspegel zu den vor der ersten Stufe liegenden Entzerrungsgliedern. Diese bewirken, daß der Ausgangsstrom für den Sprechkopf im Bereich von 40 Hz bis 1000 Hz proportional der Eingangsspannung ist, während er ab 1000 Hz entsprechend einer einstellbaren Höhenanhebung ansteigt (siehe Blatt 10). Die Höhenanhebung des Aufsprechstromes gleicht einen Teil der Entmagnetisierung aus, die bei hohen Frequenzen während des Aufzeichnungsvorganges auf dem Band eintritt.

An S<sub>2</sub> sind die für die verwendeten Bandgeschwindigkeiten erforderlichen, aus dem Schaltbild ersichtlichen Verbindungen für die Drossel Dr 1 herzustellen. Die Resonanz der Serienkreise Dr 1/C 1...C 4 soll etwas oberhalb der höchsten zu übertragenden Frequenz liegen und kann durch die Trimmer C 2 bzw. C 4 eingestellt werden. Mit den Potentiometern R 1 und R 2 "Höhen I" wird der Einsatz, mit den Potentiometern R 3 und R 5 "Höhen II" die Größe der Höhenentzerrung eingestellt.

Die beiden mit zwei Röhren EF 804 s bestückten NF-Stufen sind stark gegengekoppelt, wodurch die nichtlinearen Verzerrungen des Sprechstromes herabgesetzt werden.

Der Vormagnetisierungs- und Löschstrom werden in einer Gegentaktschaltung mit der Röhre ECC 82 erzeugt. Die mit Potentiometer R 22 symmetrierbare Schaltung liefert für beide Ströme die gleiche Frequenz von etwa 80 kHz. Die Größe des Vormagnetisierungsstromes kann mit R 25 bzw. R 26 eingestellt werden.

Über den Übertrager Tr. 4 werden Sprech- und Vormagnetisierungsstrom in den Sprechkopfkreis eingekoppelt. Ein auf die Vormagnetisierungsfrequenz abgestimmter Saugkreis C 13/Dr. 2 verhindert ein Eindringen der HF über die Gegenkopplung in die erste Stufe des NF-Verstärkers.

Die Umschaltung der Entzerrungsglieder für die beiden gewählten Bandgeschwindigkeiten wird durch das Relais A vorgenommen, während das Relais B auf die eingestellten Frequenzen des Lösch- und Vormagnetisierungsstromes und auf die eingestellten Vormagnetisierungsströme umschaltet. Die Steuerung der Relais erfolgt parallel mit denen des Wiedergabeverstärkers V 87 entweder durch Drucktasten im Laufwerk R 69/R 89 oder durch Kurzschlußbrücken im Kopfträger des Magnetfilmlaufwerks.

Die Rückmeldung der Relais-Schaltstellungen des V 86 wird mit dem Relais B vorgenommen, über dessen Kontaktsatz 11, 12, 13 die Drucktastenlampen des Laufwerkes geschaltet werden. Die Speisung der Verstärkerrelais erfolgt aus dem Laufwerk oder getrennter Signalbatterie.

Die Heiz- und Anodenspannung wird von einem Netzteil mit Trockengleichrichter geliefert.

Die Anodenspannung wird erst durch die Aufnahmetaste des Magnettonlaufwerkes aufgeschaltet. Um Schaltknacke von der Aufnahme fernzuhalten, wird dabei die Schirmgitterspannung der zweiten NF-Rohres durch ein RC-Glied verzögert. Die verhandene 100 NV-Weiligkeit des Anodenstromes wird über ein phasendrehendes Glied mit C 27 kompensiert.

Die Betriebserde ist an den O V-Punkt (b 6) der Eingangs-Anschlußleiste geführt. Unterhalb der Frontplatte befindet sich eine Laschenverbindung O V-Gehäuse.

#### Mechanische Daten

Ausführung in Einschub-Chassis der Größe 2 entsprechend DIN 41 490 mit einer Frontplattenhöhe von 100 mm und einer Frontplattenbreite von 520 mm.

Der Verstärker ist für die Verwendung in einen Einschubträger für Normalgestelle vorgesehen. Die Verriegelung im Gestell erfolgt mittels Spezialschlüssel. Gewicht: 8,8 kg.

#### Bestückung

- 2 Röhren EF 804 s (Telefunken) 1 Röhre ECC 82 (Telefunken)
- 1 Signalglühlampe 12 V/O,12 A (Rafi)
- 1 Feinsicherung T 0,125 A (Wickmann)

#### Betriebsanweisung

Im normalen Verwendungsfalle ist die Verbindung zwischen O Volt und Gehäuse im Gerät zur Vermeidung von Schleifenbildung zu trennen. Der Anschluß für Gehäuse-Erde (b 7) an der Eingangsleiste des Einschubträgers ist an die allgemeine Schutzerde zu legen.

Die Einstellung des HF-Generators auf Symmetrie erfolgt mit R 22 zeckmä-Big beim Abhören eines ohne Modulation aufgenommenen Bandes. Die richtige Einstellung ligt bei Rauschminimum vor. Die Köpfe müssen vorher entmagnetisiert werden, um eine etwa vorhand ne Remanenz zu beseitigen.

Die Kontrolle der HF- und NF-Ströme erfolgt mit dem Magnetton-Betriebsmeßgerät R 57.

Die richtige Einstellung der HF-Löschfrequenz von 80 kHz muß bei jedem Austausch eines Kopfträgers neu vorgenommen werden, weil die Induktivität des Löschkopfes in die Abstimmung des Oszillatorkreises eingeht. Sie erfolgt an dem Trimmer 3 18 bzw. C 19 derart, deß an den Meßbuchsen des Kathodenwiderstandes R 16 der zweiten Röhre ein Spannungsminimum entsteht. Während der Einstellung darf der Verstärker nicht mit NF betönt sein. Anschließend ist der Vormagnetisierungsübertrager Tr. 4 so abzugleichen, daß am R 57 ein Maximum des Vormagnetisierungsstromes auftritt.

Die Größe des HF-Vormagnetisierungsstromes, des NF-Aufsprechstromes und seine Überhöhung sind für die benutzten Bandgeschwindigkeiten getrennt an den entsprechend gekennzeichneten Regelgliedern einzustellen. (Siehe "Grundsätzliche Anforderungen an Magnettonanlagen und Richtlinien zu deren Einstellung").

#### Abnahmebedingungen

#### 1. Aufsprechstrom

für eine B dg c spkeit von 76,2 cm/s, 38,1 (45) cm/s sowie 19,05 cm/s für 16 mm Film-Mittenspur bzw. Randspur

bei voll aufgedrehtem Verstärkungsregler und zurückgeregeltem Vormagnetisierungsstrom

I<sub>NF</sub> ≥ 5 mA

Generatorwiderstand	R <sub>1</sub>	=	25 Ohm
Meßfrequenz	f	=	1000 Hz
Eingangspegel	P <sub>1</sub>	_	+ 6 dB
Meßabschluß	R <sub>2</sub>	er	ntspr.Meß- chaltung
		RI	let! 10

### 2. NF-Aufsprechstromkurve

aufzunehmen bei zurückgeregeltem Vormagnetisierungsstrom

a)	in	Stell	lung	76,?	und	38.1	(45)	cm/s
•								

Anstieg bei 15 000 Hz in Stellung "Min. Höhenentzerrung"	Δp	₹ 0 <b>,</b> 5	dB
Anstieg bei 15 000 Hz in Stellung "Max. Höhenentzerrung"	Δp <sub>2</sub>	≧ 14	dВ
Im übrigen mit bei 10000 Hz eingestellter Höhenentzerrung von $\Delta p_2 = + 8$ dB Verlauf			
entspr. Normalkurve a Blatt 10 mit einer zulässigen Abweichung im Bereich von	9		7500.20
4010 000 Hz von		≤ 0,5	
darüber hinaus bis 15 000 Hz	$\Delta p_2$	≦ 1	dB

# b) in Stellung 19,05 cm/s

A: W: 11	
für Mitten- und Randspur	
Anstieg bei 12 000 Hz in Stellung "Min. Höhenentzerrung"	$\Delta p_2 \leq 0.5 dB$
Anstieg bei 12 000 Hz in Stellung "Max. Höhenentzerrung"	$\Delta p_2 \ge 15$ dB
Hierbei muß für 6 kHz ein Anstieg vorhanden sein von	$\Delta p_2 \ge 6 dB$
Im übrigen mit bei 10000 Hz eingestellter Höhenentzerrung von $\Delta p_2 = 12$ dB Verlauf entspr. Normalkurve b Blatt 10 mit einer	
zulässigen Abweichung im Bereich von 4010 000 Hz von	$\Delta p_2 \leq 0.5 \text{ dB}$
darüber hinaus bis 12 000 Hz	$\Delta p_2 \leq 1,0 \text{ dB}$

## Für a) und b):

Bezugsfrequenz	f	= 1000 Hz
Generatorwiderstand	R <sub>1</sub>	= 25 Ohm
Eingangspegel	P <sub>1</sub>	= -6 dB
Meßabschluß	R <sub>2</sub>	entspr.Meß- schaltung
NF-Aufsprechstrom bei 1000 Hz eingestellt auf	I	= 1 mA

### 3. Eingangsscheinwiderstand

im Bereich von 40 bis 15 000 Hz

R<sub>S1</sub> ≥ 5 kOhm

MeBabschluB

R<sub>2</sub> entspr.Meßschaltung

#### 4. Klirrfaktor

für alle Bandgeschwindigkeiten, gemessen bei betriebsmäßig eingepegeltem Verstärker entsprechend Normalkurven Blatt 10 und zurückgeregeltem Vormagnetisierungsstrom, gemessen an dem mit dem Sprechkopf in Reihe geschalteten 10 Ohm-Widerstand hinter einem 16 kHz-Tiefpaß

8	8 4	21725	22	$k_2 \leq 0,7\%$
	bei	40	Ηz	$k_3 \leq 0.3 \%$
			_	k <sub>2</sub> ≤ 0,3 %
1	bei	bei 1000	Hz	k <sub>3</sub> ≤ 0,1 %
	•			k <sub>2</sub> ≤ 0,3 %
	bei	5000	HZ	k <sub>3</sub> ≤ 0,1 %
				The second secon

Generatorwiderstand	$R_1 = 25 \text{ Ohm}$
Eingangspegel	$p_1 = + 6$ dB
Meßabschluß	R <sub>2</sub> entspr.Meß- schaltung
NF-Aufsprechstrom eingestellt auf	I <sub>NF</sub> = 5 mA

#### Frequenz der Vormagnetisierungsund Löschspannung

Hierbei müssen die Drehkondensatoren C 18 bzw. C 19 auf Mitte des Regelbereiches eingestellt sein und eine Frequenzänderung durch dieselben möglich sein von

 $\Delta f \ge + 4 \text{ kHz}$ 

Meßabschluß	R <sub>1</sub>	=	25	Ohm
Meßabschluß	R <sub>2</sub>	entspr.Meß- schaltung		
Vormagnetisierungsstrom	Iw	=	15	mA
Löschstrom	IL	=	130	mA

#### 6. HF-Löschstrom

I, ≧ 130 mA

Meßabschluß

 $R_1 = 25 \text{ Ohm}$ 

Meßabschluß

R, entspr.Meß-

schal tung

Vormagnetisierungsstrom

 $I_{yy} = 15 \text{ mA}$ 

## 7. HF-Vormagnetisierungsstrom

stetig regelbar von

I<sub>v</sub> ≦ 1...≧ 25 mA

mit einer Unsymmetrie von ≤ 0,5 %

Meßabschluß

 $R_{\bullet} = 25 \text{ Ohm}$ 

Meßabschluß

R<sub>2</sub> entspr.Meßschaltung

Löschstrom

 $I_{I.} = 120 \text{ mA}$ 

## 8. HF-Spannung am Kathodenwiderstand R 16

U<sub>HP</sub> ≤ 200 mV

Meßabschluß

 $R_1 = 25 \text{ Ohm}$ 

Meßabschluß

R, entspr.Meß-

schal tung

 $I_{vr} = 15 \text{ mA}$ Vormagnetisierungsstrom

## 9. Synchronisierung

Beim Einspeisen einer Spannung an den Anschlüssen a5 und a6 der Ausgangs-Anschlußleiste muß ein Verziehen der Lösch- und Vormagnetisierungsfrequenz vom eingestellten Wert möglich sein um

 $\Delta f \ge + 1 \text{ kHz}$ 

Meßabschluß

 $R_1 = 25 \text{ Ohm}$ 

Meßabschluß

R<sub>2</sub> entspr.Meß-

schaltung

Vormagnetisierungs-

frequenz

 $f_{yy} = 80 \text{ kHz}$ 

Vormagnetisierungsstrom

 $I_v = 20 \text{ mA}$ 

Löschstrom

 $I_{T.} = 120 \text{ mA}$ 

Frequenz der Synchronisierungsspannung

 $f_{syn} = 160 \text{ kHz}$ 

± 2 kHz

Synchronisierungs-

spannung

10 V U<sub>syn</sub> =

#### 10. Fremd- und Geräuschstrom

für alle Bandgeschwindigkeiten bei betriebsmäßig eingepegeltem Verstärker entsprechend Normalkurven Blatt 10 und zurückgeregelter Vormagnetisierungsspannung

gemessen mit J 77 an dem mit dem Sprechkopf in Reiho geschalteten 10 Ohm-Widerstand. Hierbei Oszillatorröhre durch Adapter ersetzt (s.Blatt 10).

Meßabschluß Meßabschluß R<sub>1</sub> = 25 Ohm
R<sub>2</sub> entspr.Meßschaltung

## 11. Störfeldbeeinflussung

gemessen am entsprechend Punkt 10 eingestelltem Verstärker, 50 mGauß eff., 50 Hz, ungunstigster Phasenlage und ungünstigster Ausrich tung des Gerätes

keine Erhöhung der Fremdspannung

eßabschluß Meßabschluß R<sub>1</sub> = 25 Ohm
R<sub>2</sub> entspr.Meßschaltung

### 12. Eigenstreufeld

in 10 cm Entfernung von den Außenflächen des Gerates

& ≤ 50 mGauß

M Ba ch!uB

 $R_1 = 25 \text{ Ohm}$ 

Meßabschluß

R<sub>2</sub> entspr Meßschaltung

## 13. Netzbetriebsspannung

U<sub>Netz</sub> = 220 V 50 Hz

Die Toleranzen der unter Punkt 6 und Punkt 7 festgelegten Bedingungen dürfen sich bei einer Änderung der Netzspannung etwa entsprechend andern.

Alle übrigen Bedingungen sind auch bei e'ner Netzspannung von 220 V + 5/- 15 % einzuhalten.

14. Stromaufnahme

 $I_{\text{Netz}} \le 125 \text{ mA}$ 

Netzspannung

 $U_{\text{Netz}} = 220 \text{ V}$ 

15. <u>Isolationswiderstand</u>

zwischen O-Volt und Gehäuse

 $R \ge 10^7 \text{ Ohm}$ 

Meßgleichspannung

U = 100 V

16. Relaisgleichspannungen

am 24 V-Anschluß

 $U_R = 24 \text{ V.} \pm 15 \%$ 

am 40 V-Anschluß

 $U_R = 40 \ V \pm 15 \%$ 

Innerhalb dieser Spannungsbereiche müssen die Relais sicher umschalten.

